- ta sx ug ==	AT-243RFA AT-243RFA-A		5 4 0 4 3 3 2 5 4 0 6 3 3 1	
取扱説明書	AT-243FFA — AT-243FFA-A	〈AT-243FFA〉 〈AT-243FFA-A〉	5 4 0 1 3 3 8	13011

保証書付



このたびはガス給湯暖房機をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

- ●ガス給湯暖房機の機能を、十分生かしていただくために、必ずご使用の前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の29ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。



AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	15:4:014:3:3:21		1 : 1
AT-2/138 FA-A	- (AT-2420FA-A)	اقننت أهنت أ	: '	:
			a:_	
A1-243FFA	\/\L4 L-\JL 1.1./	12:4:011:3:3:8	1: イ	ハショ
AT-243FFA A	 	 5:4:0 3:3:3:7	1:V	\cup \subset \parallel
	AT-243FFA AT-243FFA	AT-243FFA	AT-243FFA (AT-243FFA) 5 4 0 1 3 3 8	AT-243RFA

	特長・機能の紹介
	●給湯の立ち上がりがすばやく安定出湯
●特長・機能の紹介	お後はり時間もスピーディー(レン・ローンの対け、すぐに希望の議論になりしゃも安格した議論が降りれます。マイコンによる亀子コントロール方式で、すぐに希望の議論になりしゃも安格した議論が降りれます。
●必ずお守りください。	
●各部の名前と扱いかた 5	●温度調節はワンタッチ(※をが)
●初めてお使いいただくときに10	
●使用方法······12	
	●水から自動沸き上げ
●点機·お手入れ	- 浴そうに水がある場合、風呂(治蔵)リモコンで自助沸き上げができます。
●故障かな?と思ったら	<u> </u>
●午 兼	●給湯・場房・風呂か同時で使える2世3水路万式 -
●保管とアフターサービス27	田田大林●
保証書29	大大山 坂 万 「株別 1 大大山 坂 万 株別は湯水利用で、お部屋の空気を汚しません。
	●暖房水の自動補給機能付 機能を1年間いって。


II - 2

必ずお守りください









点火、消火のほか、使用中もときどき正常に数

●都市ガス用

 メーカー型式

 ガスの種類およびグループ

 ガ ス 消 費 量

 ヴ ス 消 費 量

 俊 雨 本 選

 財活年月日および製造番号

圧面右下部に貼ってある銘板(ラベル)に表

●ガスの種類を確かめてください。

示のガスの種類と、お宅のガスが一致して

いるかをまず確かめてください。


■燃焼状態の確認

●ガス事故防止のために

安全に正しくお使いいただくためにこの項は必ずお読みください。 ●使用ガス・使用電源についてのご注意

必ずお守りください

■ガス漏れに気づいたとき





■万一ガスが漏れたときは

●火がし下ない。

A C100 V 50 17

数 編 兼 船 始

●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとが

あり、都市ガスには、ガスグループの区分

があります。

事権限の電圧と周波数を確かめてください。



すべての処置がおわるまでの間、

●編気器具のスイッチの・入・切・をしない。 ●電泳プラグの抜き差しをしない。

紡板に表示してある電源(電圧・周波数)とお宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめくだ

■転宅されたときにも、ガスと電源を必ず確かめてください。

|使用上の注意

■機器の近くに燃えやすいものを置かない!

■はげしい雷のときは

使用を中止し分離 数のアフーガやむ

ってください。

格湯以外には使用しない 4元・シャロー・米田舞 でください。

■市販の補助用具は この複数の仁原品・補助 用具以外は使用しないで くだみい。


イは難しましょう **■** ドフガ か レ ン ド

電波の乱れによる 映像の乱れや強者

の防止のため。

■火傷にご注意 排気口が高端のため絶 対に手を離れないでく 使用中や消火直後は、

■健治剤・洗剤について



1.5m EZ.1



減重・酸・7ルカリを含んだ魔法剤や光剤は熱 交換器が腐食する原因となりますので、健治剤 等の注意文を十分ご参照ください。



いた水は、飲用または 調理に用いないでくだ 数内に長時間たまって











60m以上 一人・路部駅トップ

00

〈屋内設置〉

구었ips(

13-



D GB 以上 (**米粧乾**)

|騒や回熱物から十分離れて

いる場所で!

〈屋外設置〉

火災予防のために

取扱説明書 AT-243RFA A

必ずお守りください/各部の名前と扱いかた 水抜き栓 (過圧防止安全装置兼用) 拼气口 高姓口 各部の名前と扱いかた - 部港接続口 1 補給水バルブーー 開:左一杯に回す(通常時) 閉:右一杯に回す(異常時) ●外観·構造 **風呂(浴躍) リモコン 火核心格**(ストフーナ兼用) メーソ (也別)ーこルコン 暖房房り接続ロ-ケーレラ酸・ 風呂戻り接続口-風呂往き接続口-〈別売品〉 **都火椒糖ロー** ガス接続ロー **暖房** 往む接続□

お買い上げの販売店またはお近くの東京お近くの東京ガスへ

က

・給水元枠と ガス元枠を 閉める

給湯栓を閉め 2 る

II - 4

英倍徴務、果敷、果新會などを感じたときか、治療、火災のときは、老もです次の結婚かし、お買い上げの販売店またはお近くの展覧ガスに連絡してください。

●異常時の処置は

冬期は娘かい地方でも急な寒波のため、機器内の木が凍り機器が破損することがあります。(Pi7参照)

●凍結にご注意

必ずお守りください

14


121

1


● 存職の時は結議後を問めてください。
 ● 再通職時は時刻表示が「O OO」になります。(別売品のメーンリモコンを取り付けた場合)現在時期放配・給湯濃度設定・ふろ濃度設定を行なってからお便いください。

●停電がおこったら

	AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	5:4:0 4:3:3:2	: :	\Box
取扱説明書	AT 243RFA A	 (AT-243RFA-A)-	 5 4 0 6 3 3 1		
取扱説明書	AT-243FFA	<at-243ffa></at-243ffa>	5 4 0 1 3 3 8	1:3INF	: 1
	AT 243FFA A	<u> </u>	5 : 1 : 0 3 : 3 : 3 : 7 		7 [1]



	AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	5:4:0 4:3:3:2	: 1	: 1	
取扱説明書	AT-243RFA A	 	5 4 0 6 3 3 1			_
取扱説明書	AT-243FFA	(AT-243FFA)	5 4 0 1 3 3 8	1 7 7 (าคเ	1
1 t	AT-243FFA-A	(AT-243FFA-A)	15:4:0 3:5:5:7		$\cup \cup \cup$	



	AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	5:4:0 4:3:3:2	-:
取扱説明書	AT 243RFA A	 {АТ-243RFA-А}-	 5 4 0 6 3 3 1	4 7 7 - 4
取扱説明書	AT-243FFA	〈AT-243FFA〉	5 4 0 1 3 3 8	1:30:7171
1	A1-24311A-A		5 4 0 3 3 3 7	. •

初めてお使いいたたくときに

1. 34でものフェルケを少し回し、2. ボース又はフェレーボースを、3. 34でもフェルケをもとのような第四に導き、適盟より未が、 に関り付ける。(フェレートンなりの手を付ける) はましておうまで はましまします。 も。 も。 (9)+ (13) + 25071194 1 450420E80 AE57+1494 治中心レメラグ 〈雄原衛用〉 フィルタキャップ 〈截脂配管用〉 時刻設定をする (別売品のメーンリモコンが付いている場合) 初めてお客いになるときおよび、薬結予防のため大技きを行った後は、父の手蓋と呼び大をしてください。 〈シャワーホースの場合〉 シャワーヘッド、 〈ホースの場合〉 ポンプへ早び水をする P15に従って時刻を合わせます。 **〈松雅氏管用〉** フィッタキャップ 6264 (銀配)衛用) (3) 9 2 初めてお使いいただくときに AZER A 水の出ることを確認し 閉める ガス元栓を全開にする 給水元栓を全開にする ●ご使用前の準備と確認 機器用のブレーカ 給湯栓を開け、 を「入にする 4 7 က

II - 7

1=1

	AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	5:4:0 4:3:3:2	: [:]
取扱説明書	AT-243RFA-A	 	- 5 4 0 6 3 3 1	
取 扱 祝 明 晋	AT-243FFA	〈AT-243FFA〉	5:4:0 1:3:3:8	1 310 81
	AT-243FFA-A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 5 : 4 : 9 3 : 3 : 3 : 7	

10:00

レンレ点が

使用方法。給湯のしかた/沸き上げのしかた

風呂アタブター 1 (Opmity 1)



使用方法 沸き上げのしかた

浴そうに木(または湯)があるときの沸き上げに使用します。

作したください。






● 沸き上げで使用の場合、散定したふろ温度に沸き上がると自動的に消火し、

●保護運転中は、10分毎にポンプを運転して湯温を検出し、ぬるい場合は自 動的に設定温度まで済き上げます。 保護連続に入ります。

低



●エラーコード表示「113」が表示する場合、落色 上げスイッチを「ク」 にし、再度「入」 にします。 • 沸き上げランプが点灯し、沸き上げに入ります。



2



ふろ温度を散定する 約35℃ ~約50℃の間で関節できます。

7

見呂リモコング













途中で消火する場合

設定した温度になると自動的に消火しブザーでお知らせします。 (※を上げが完すすると「<u>(1918</u>1」が表示され、4時間、保温温絵を戦けます。)

沸を上げスイッチを押す က

「【野型」 表示と、済き上げ ランプが消えます。

模拟门

● 済き上げ中や遠いだき時、浴そうの裏品アダプターよりエアーがでることがありますが、 異常では 人必即には必ず必そうの猶をかきまぜて強縮を確かめてください。 ありません。

1 13



給湯のしかた 使用方法

[1] 給湯スイッチを押す

医内しやロン・メーソントロンのがわ らかの絡湯スイッチを押す。 最初に押されたりモコンに<mark>1988</mark> が

表示されます。

・結議温度は、前回数点の温度を数示 ・はじめてお使いになるときは、給湯・ ふろ温度は「42」を表示します。 \#±

粘湯温度切替スイッチを押して

温度を調節する

2

・温度辺撃は約38℃~約47℃の間及び約 60℃で超筋できます。 ・路道脳底辺撃スイッチを押しつびける と、凝緩的に変わります。 • 必ず 優先 表示を確認してから温度の調節をしま

優先表示がされてないりモコンでは温度調節はで

(メーソリモコン(別売品) た関節する場合> メーンリモコンの (政治) 表示が消えている時は風

* おほみの温度に関節します。

きません。

地開展製

夏呂リモコンの (25/2) 表示が消えているときは風 、操作力パーを開け、お好みの温度に関節します。

〈風呂リモコンで調節する場合〉 **思りモコンの優先スイッチを押します。**

給湯栓を開ける

3

・結連側の「△」が表示し、お遥が出ます。・エラーコード表示「II」が表示している場合は、一度結準権を閉め、しばらく待った後、開発しま

• パーナが浴火し、格湯魚の「心」が消えます。 給湯栓を閉める

燃焼用送風機は、バーナ

The state of the s

10

消火後約5分で停止します。

●シャワーを使用するときは、いきなり体や頭にはかけずに、手で ・停電または、電源を「入」「切」したあとに運転スイッチを入れる と温度設定は「42」になります。

●結湯栓を絞りすぎた場合(約28/分以下)、パーナの火は消える ●開節など水道が高く、「乾湯温度の様スイッチ」を□30~[43]にセッ トしても無い場合、途曹を多く田してお倒いください。 後間を繋がめてからお供いください。

ようになっています。

因りモコンの優先スイッチを押します。

# DD XC III 40	AT-243RFA AT-243RFA-A	〈AT-243RFA〉 〈AT-243RFA A〉	5:4:0 4:3:3:2		\bigcap
取扱説明書	AT-243FFA AT-243FFA A	〈AT-243FFA〉 〈AT-243FFA-A〉	5 4 0 1 3 3 8 5 4 0 3 3 3 7	1309	1

使用方法

追いだきのしかた

使用方法

現在時刻の合わせかた

・メーンリモコンの操作力パーを聞けて行なってください。 ◆職議が「入」の状態や「COCC」が体践します。 ●手軽楽の耳楽を乗る「COCC」が体践します。

風呂アタフター

| Oculta |

● 追いだきで使用の場合、数定したふる温度より約20 高い温度まで沸

き上がろと自動的に停止します。

框

を心欲作したへがねこ。

入浴時など湯がぬるくなったときの追いだきに使用します。 ●浴そうの風呂アダプターより10cm以上水が入っていることを確認して

- ●谷スイッチの「入」「切」に関係なくセットできます。

時刻スイッチを押す

「午前 12:00」が永瀬します。









12:00

現在時刻を合わす

7

00:01

450

●エラーコード表示「113」が表示する場合追いだ

■浴そうの奥呂アダプターより最初の数秒間エアー きスイッチを「切」にし、再度「入」にします。 が出ることがありますが、異常ではありません。

追いだきランプが点灯し、ふろ側の「△」が表示し

追いだきをはじめます。


追いだきスイッチを押す

17.77

ルンレ底だ

修用大法 追いだきのしかた / 現在時刻の合わせかた

「鬼」スイッチを押して「午後」 ごねむ リ (例:現在時刻が、午後2時10分の場合)





Š



00:01



**



- 15-

時刻スイッチを押す

・時刻表示が点減から点灯に変わり、時計が 動きはじめます。

異性

申判表示の右下の「◆」が点浅します。

က





追いだきランプが消灯し、ふる側の「△」表示が消えます。

追いだきスイッチを押す

က

途中で消火する場合

14-

7

風呂リモロンが

ふろ温度を設定する 約35℃~約50℃の間で関節できます。

AT-243RFA AT-243REA AT-243FFA AT-243FFA 4 0 4 0 4 0 1 0 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4: 6: 1: 3: 2 1 8 取扱説明書 <a >AT-243 <a >A 1 3 10

#HFM 瞬房のしかた / 凍結予防のしかた

●米賞組400℃分~になるイ基格学的ニータを譲収的を設置的の作的ことを持ち合うにはす。地対に分割をファーとのひらないかください。 ●運施すると機器が故障したり配管が接損する恐れがあります。(有償)

●放熱器およびシステムコントローラの操作は、それぞれの説明書に従ってく

使用方法 暖房のしかた

凍結予防のしかた(wrskingercreus)

結泌・少り

外気温が(極端に低くなりますと、凍結予防ヒータだけでは不十分です。 このような場合は、次の方法を行なってください。

給湯栓から水を流す

メーンリモコンの給湯スイッチまたは、 風呂リモコンの裕湯スイッチを切る。

00:0: ... 1 12 h

・メーソッモロンの「運転」と「①」

が表示されます。

●題出り布コンの「△」が敷示す

れ蝦馬運転をはじめます。

運転スイッチを

放整器の

入れる

※メーソン他コンは別形品です。

0

- 給湯栓を開ける。

(長期間不在の場合、または非常に冷えにみの厳しいとき。)

- ガス元栓を閉める。(長期間不在の場合)
- 給水元栓を閉める。

お湯は上

- シャワーを东面また下げる。

#9.3 mm < らい (#9200cc/分)

方法 2. 水板きをする

浴そうの水を排水する。

450米·加勒水饭守约

ふろ米抜き株

- 給湯栓を開ける。

ガス元性 給水元性

- 追いだきスイッチを「入」にする。 「浴そうの風呂アダプターより水が出」 【ることを確認する。
- 水抜き栓を開ける。 (4箇所)

-11-

- 16 -

رن ارن ارن アイン 600 医脊髓 医 Jack Pro-

運転スイッチを 放数器の 7

●風呂リモコンの「△」が消えま •メーンリモコンの「雑転」と「⑥」 が消えます。

運転スイッチはゆっくりと操作し

&に「VJ にすると「コトン」 いう音がすることがあります。 てください。

している場合、すべたの故慈恭を「巧」にし、しば ● 異呂リモコンのエラーコード表示「113」が表示

ふく徐ってから故愁韓を「入」にしてください。

77- 17 3V pp sta	AT-243RFA	(AT-243RFA)	5:4:0 4:3:3:2			
取扱説明書	AT-243FFA AT-243FFA-A	〈AT-243FFA〉 〈AT-243FFA-A-〉	5 4 0 1 3 3 8 5 4 0 3 3 3 7	13	1 1	1

凍結予防のしかた/点検・お手入れ

●点様・お手入れの前には、必ずガス元栓、给水元栓を閉じ、運転スイッチを「切」にして熱源機が冷

●点検・お手入れの際のご注意

点徐

(機器及びリモコンは絶対に分解しないでください。) えてから行なってください。 ◆機器の前板などは、はずさないでください。


排気口や給気口をふさいでいませんか?


お手入れの方法

●水ストレーナの掃除は、次の要録で行なってください。

1. 給水元栓を閉める | 2. 給水接続口にある水

3. 水ストワーナを洗う ストレーナをはずす







5. 給水元栓を開ける

19-

機器の上や近くに載、ブラスチック、油類など燃えやすいものをおいていませんか?

4. ホストレーナを もとにもどす

- 18 -

※補給水バルブは閉めないでください。 (2)给水元栓を開ける。

ロンの結構スイッチを「切」にし結議位を関け、 メーンリモコンの給湯スイッチまたは風呂リモ

水が出るまで待ってからお使いください。

凍結して水が出ないとき

③給湯性から水が出ることを確認し給湯栓 を開める。

④ガス元栓を開ける。

⑤12ページの「使用方法」に従ってお使い へだまい。 ◆本部外気温かので近くになりますと機器や温水回路内の水が漂路し、破損することがありますので自動的に燃焼して凍結を予防します。

また寒い時には、次の操作をお願いします。

II

すべての放熱器の運転スイッチを「 坎 」にする



●豪慈した場合、ガス元社・給水元社を閉めてください。 凍結したまま使われます と機器に具常

●凍結が解けたあと、水溝れがないのを確認のうえご使用ください。

●機器や配管が破損しますと、高額の修理費用がかかる場合があります。(有料)

	AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	5:4:0 4:3:3:2	
取扱説明書	AT-243FFA	〈AT-243FFA〉 〈AT-243FFA A〉	5 4 0 1 3 3 8	13 12 1
	711 2721212		10 010.0.0.1	

お手入れ/故障かな?と思ったら

停電・断水・ガスの供給が停止した時

もとのように取り付 ける。

◯ 浴そうフィルタにはゴミや湯あか等が付着し、そのままにしておくと目詰まりを起こし模器

● 浴そうフィルタの掃除をしてください。

点検・お手入れ

②治そうフィルタの掃除はつぎの警鐘で定期的に行なってください。

の異能の原因になります。

2 掃除をする。

浴そうフィルタを 取り外す。 ※そうフィルタを

故障かな?と思ったら

	每	严头	ガスの供給停止
雑 端・ツャワー	(存集等)・過程は停止しますが、米は 出版は存むしますが、米は 出版は対象。 ・総論体を到じてください。 (過度後) ・使用が派(12人・少参照) によりに使用(ださい。	(原来部) ・関西は毎十一世末。 ・高端数や型にてくだめい。 ・路端数へタイル・ インださい。 ・原面は深い ・原面は深い ・原面は深い によりに使用ください。	(供給停止) ・適防は停止しますが、水は ・協議はます。 ・協議スイッチを、「切」にし ・な湯スイッチを、「切」にし く供給開除を ・使用方法(12ペーン参解)に よりご使用ください。
が洗を上げ	(存録時)・副気は、浄止します。 ・副気は、浄止します。 ・高期後) ・使用が後 ・プリン優用ください。	(助永時) · 通常は、正常選転します。	(供給停止) ・適極は、停止にます。 ・海を上げスイッチを「切」に してください。 (供給調理後) ・使用方法(13ページ参照)に よりご使用ください。
が 追いだき	(子編集) ・ 随席は、年上に刊す。 ・ 信服を強いない。 ・ 会理が従口を一か参照)に ・ プロ原語へだめい。	《助永時》 · 通常は、正常通転します。	(供給俸止) 適には、住止します。 ・適にだきスイッチを「切」に してください。 (供給両関後) ・使用方法(14ページ参照)に よりご使用ください。
隆 匠	(年齢時)・協商は、年上にます。 ・事人での複数等の関数スメーサ人での複数の関数スメーサ人での複数等の関数スページをのでした。 に、は、一般を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	(数水時) ・ 立ちーコード513か(流に、 ・ 立ちーコード513か(流に、 ・ 運転が停止する場合が多し ます。 その場合 の東京ガスに連絡してくだ さい。	《供給停止》 ・適応は、停止します。 ・事なこの放射の適応スイ ッチ・職勇スイッチを「切」 にしてください。 《供給両額体》 ・使用方法(16ページ参照)に よりご使用ください。

- 27 -

●点後・お手入れの後は、ガス元往を開いて、運転スイッチを「入」にして結湯往を開き、機器が正常 万一、異常な燃援・異気・異常音を感じられたときは、使用を中止し、ガス元往を閉めてお買い上げ リモコンが汚れたとかは? 木をつけた布をかたく絞り、 内部は、複数部 のい都然に含む 品が入っている 軽くふき取る。 の販売店または、お近くの東京ガス支社へご連絡ください。

定期点検のおすすめ

に作動していることを確認してください。

●点検・お手入れ後の確認

くご使用いただくために、年1回程度の定期点機をおすすめします。 ご使用上支障がない場合でも、不成の事故を防ぎ、安心してより長 お買い上げの販売店またはお近くの東京ガスにご相談ください。 ●風器が古くなると黙交換器やパーナにサビやスス、ほこり等がつ

まったりします。また取り付け場所によりパーナに「くも」が巣を はることがあります。このような場合不完全燃焼を起こすことが

あり、ときどきご使用中に異常(異常音、排気に不悛な表に、目にしみる等)がないか確認してくだ さい。 異常に気力がれた場合は、使用を中止し、ガスの光後を閉めてお買いよげの販売店またはお 近くの東京ガスにご連絡ください。

あつけて、ふき取る。 てき

台所用完整(中核洗剤)

布部だは、スポンジに

■ 本体が汚れたときは?

数Bアダプタ 浴モリ フィルタ

故障かな?と思ったら

この機器には、不具合が生じたときにその原因をエラーコードで知らせる機能があります。 下表のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。

エラーコード表示について

次のような場合は故障ではありません。

N

故障かな?と思ったら

再操作しても同し表示かてる場合は

表示	85	湖 村 画 光
	- 株活を連続90分以上運転 したためです。	・格温体を「PD」にして再床「PR」にしてくださ い。
200	ふろの著き上げ有道群90 分以上国転したためです。	遠いだきスイッチ(または泳き上げスイッチ)を押しなおしてください。
;;	給湯側の点火エラーが生 じたためです。	ガス元栓が全期であることを確認後、結場
12:	格場側の回路に異常がお きたためです。	絵をFMJにして再度FMJにしてください。
ü	ふろ側及び職所側の点火 エラーが生じたためです。	ガス元社の(全部であることを確認権/違い ガタスイッチ(年代非常とはアス・チ)を ゴッカン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
200	かろ低及び服用側の回路 に異雑がおきたためです。	- ギウよりつください。 そうも、シートン 技能物やこうたく むいにつ、 つばめく サットなか 「人」 につく だがい。
530	おそうに大が入っていな で状態で強いだき(または 等を上げ)温気をしたため です。	途いだき(または消き上げ)スイッチ者(VJ) にして浴そうに水を入れてから再度「A)に してください。
上記以外のて再業作し	上記以外の表示がでる場合は、ランプがA で再装作してください。	上記以外の表示がでる場合は、ランプが点灯しているスイッチをいったんfやJにして再業作してください。

- 33

故障・異常の見分け方・処置方法 ო

ご使用中に、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止され、十分 な点徴をしてください。

処 曹 方 法	ブレーカを「入」にする	ガス元栓を全開にする	点火操作を繰り返す	拾湯栓をいったん間のてから給 水元栓を全開にする	詰まり除去または点検を依頼する	使用をいったん中止する	解凍するまで使用を中止する	給湯栓を全開にする
暖房がきかない、またはききがおそい	•	4				-	-	
(②製売が水灯しない		4	۵					
木き上げ・追いだきができない	•	4	4				•	
使用中に湯温が極端に変動する		4		4	4			٥
後頭の腰が出な い		•						
使用中に水になる		۵	۵	4	4			₫
経湯栓を開けても湯が出ない	•	4	◁	•	4	•	•	₫
原	ブレーカが「入」になっていない	ガス元栓の開き不十分	配管内に空気が残っている	数米比核の観ぎ不十分	水ストレーナの話まり	歴长している	凍結している	給湯栓の閉き不足

故障かな?と思ったら/仕様

取扱説明書

●安全装置が作動したときの処置方法

故障かな?と思ったら

また、次の安全装置が動いた場合には、メーンリモコン、風呂リモコンの銭作スイッチを「切」にし、ガス元後・鈴木元往をも閉めてから、お買い上げの販売店またはお近くの東京ガスにご連絡くだ ●点火しなかったり、ご使用中にパーナが消火したときは、21~23ページの「複響かな?と思ったら」 に従ったくだせい。

給水元枠を 閉める。

ガス元栓を 閉める。 7



ന



下記の異常時には、安全装置が働きます

●拾湯パーナの炎が消えた場合……………………………………………お湯立消え安全装置 ……雅房立消え安全装置 ………空だき防止装置(暖房) …………過熱防止装置獨電安全裝置 観消にューズ ………過压防止安全装置 …空だき安全装置(結議・服廃) ●機器内の水圧が異常に上昇した場合………………… ●暖房(ふろ)パーナの炎が消えた場合……… ●服原回路の水が万一極端に減った場合:・ ●機器の温度が異常に上昇した場合。 ■電気回路に漏電が生じた場合…… ●変だきした場合.....

	ğ				
	₽4	ы	``	2	TOP TO THE STATE OF THE STATE O
	og		ı	1	1-243KFA AITAST
	·			5 -2	先止め式
(2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			ĸ	12	調水循環方式
			45	44	方式 强制船群取力
A	19	7		14	方式 雇內股票
	×	樂		tols:	₹.
		H		+6	57
	ガー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	サーシード			千
	Ê	G()			14 20
			ľ	16	
(2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		ľ	ĺπ		
(作 前 水 圧 0.156 / 4		\ a	1 1		0.3kg
(" [۵	1	H	
(2.0 ℓ / 4) 20 ℓ / 4) 20 ℓ / 4) 20 ℓ / 4) 20 ℓ / 4) 30 ℓ / 4) 3		Τ	1	111	1
(1971年) 1970年		- 5	1	1 0	IV.
	· 一			8 6	
	作動水橋			2 %	
(株) (1995年)				120	1404/
	音を記録	_		100	1402
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	10000000000000000000000000000000000000	_			●子式ガス比例制御方式
10 10 10 10 10 10 10 10	2000年1月1日	_		E KIK	子式ガス比例制御およびのド
1 日 ふ ろ 約38 C ~ 約50 C (1 C 向陽子) 1950 C ~ 約50 C ~ 195 C 区 № 1 を 195 C ~ 195 C 区 № 1 を 195 C ~ 195 C ○		-	e		約38℃ ~約47℃ (1℃間隔) ·
10 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	9	SE	بئر	2	
19	三年記	Ή.	・ハ・東波	1-	~約47℃ (1℃間隔)
19		鹽		le#S	D086#
19	**************************************	霊	#	42	9
1		_	1	邮	4
	ハトノ反応	_		- E	4
	関金石沢	۰.		址	よる比例制御
4				製架	立消尤安全装置,锻房立消尤安全装置,空
大学 10 10 10 10 10 10 10 1			*15	BH 4H	き安全狭置・過熱防止狭置・鴨浦 にューフ面・字線時安全装置・ファン回転検回装置
大				*	●センナー・転送館保護・臓器を ・ はない。
ガ ス 本本電流 15 A フルダー報手付属(5 公) 昭 水・移・湯 G A オネラ(20 A) 日 G A オネラ(20 A) A A オネラ(20 A) 本・バフロー 10 A フルダー世手付展(R 次) 電 本本電流 A C 100 V 50 H 2 3 心(クラ1心アースト展化 総構成 保税口 本本電流 A C 100 V 50 H 2 3 心(クラ1心アースト展口をコンセンシル・メーン・センシル・メーン・センシル・ボロ中では、		•	Œ13	<u>+</u>	٠L
				.]	2 ٠
15 A 7 J J S		Ŧ	- 1	Υ	K % X & > (20 A)
W				ale ale	A ソルダー被手付属(G
込 プ TOA ソルダー総等付限(NA) 管 気 本体電源 A C 100 V 50 H 2 3心(うち)・ウィースト 電 気 本体電源 A C 100 V 50 H 2 3心(うち)・ウィースト 機構 議長日 展別・モコン2心、メーシリモコン2心・対象ロウ部・消象ロウ部・消象ロウ語・消象の 機構 工程長長日 第二日 展出 原品・モコン(一式)		먪		1015	
(株) オーバフロー 10Aソルダー総手付展(R 1/5) 本体電流 A C 100V 50H 2 3心(うち1心,フースト 風景 1/5 1 1/5		.4		2	R %オネジ(15A)
 電 気 本体電源 A C 100 V 50 H 2 3 む(うち)むフースド 総 保 (接 所)		1			7114
電 服 M 服 M 服 M M M M M M M M M M M M M M		1.			職隊 AC100V 50H! 3心(うち)ウアー
格排気 服火度長1		(#)		_	風呂リモコン2心、メーンリモコ
格排列 <u>開大服果者 最大</u> 越長 12m4曲家 編		40 40	华 华		は日の
(製) (1) (一式)	-	K K K	置大星長	也	最大延長 12m4曲束
	ŧ	94		e s	しんコン(一以)

-25-

取扱説明書	AT-243RFA AT-243RFA-A AT-243FFA-A	〈AT-243RFA〉 〈AT-243RFA A〉 〈AT-243FFA〉 〈AT-243FFA-A〉	5 4 0 4 3 3 2 6 4 0 6 3 3 1 5 4 0 1 3 3 8 1 5 4 0 3 3 3 7	3 15 1
	l			

保管とアフタ・ 4

1 サービスを依頼されるときは

蘇維五力(kcal/h) 湯 海いたき 職 能力最大時

保管とアフターサー

- ●宇才21~24人一ジ (牧器かなった形ったら) か器級のシス、なお異常のあるときは、お買い上げの販売 店またはお近くの東京ガスにご連絡ください。
 - ●アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
 - 1. ご氏名・ご住所・電話書号・道順
- 2、品名 ATー243RFA・ATー243FFA 3、故職または異常内容(エラーコードの表示者号及び故職または異常内容をできるだけ詳しく)
 - 4. 抗悶希望日

9,00

7,000

24.000 (16号)

11,200

4,78

30,100

38,900

13A

AT-243RFA

AT-243FFA

都市ガス用

25

ガス消費量

吸水

明 製 灰

使用ガス グループ

使用ガス

馬

1時間当たりのガス消費量(kcal/h)

給湯ガス消費量 ÷

全ガス |

竹 Ħ a

保証にしいて

8,400

2,000

22,400 (14.9-8)

10,400

8,4

28,000

36,200

12 A

都市ガス用12A

都市ガス用13A (16.0) 9.0

> 田海県か(1/min) 米道+25℃上町 (東力夫) (本臣:1½「/或算] 水道十40℃上昇

- 必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証の内容をよくお読みの後、大切に保存し ●改扱説明書の29ページが保証書になっています。
- 保証期間経過後の故障体理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有 料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

m

・特体用性能部品(機能維持のために必要な虧品)の最低保有期間は製造打切り後10年です。

転居または機器を移設される場合

- ●ガスの複類が異なる地域、または電源周波数の異なる地域へ転居される場合は、講整、改造の必要が あります。お買い上げの販売店、または転居先のガス会社にご相談ください。
- 様改撰などのため機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要となりますので、必ずお買い上 • 投置場所の選定にあたっては、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。 また、 義器本体の排気口からの温風や運転音が開業の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮くださ げの販売店、またはお近くの東京ガスにご連絡ください。

●必ずガス元往・総水元往を閉め、名りモコンおよび、放無器のすべてのスイッチを「切」にし分電盤

長期間使用しない場合

のブワー七を「切」にして、液枯予防の処置を行なったください。

| 転居、移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。

アフターサービス等についてわからないとき r

●販売店またはお近くの東京ガス (裏表紙一覧巻に参照)にお問い合わせください。


保守契約制度 ဖ

保中契約制度(有料)に加入いただくと、定期点後を専門家が責任をもって行ないます。この保中契約につきましては、お買い上げの極地店か、お近くの東京ガスにご相談ください。

-27-

協場能力の()内は、水温十25℃上昇に換算した相当出湯能力です。

	AT-243RFA	〈AT-243RFA〉	5:4:0 4:3:3:2	Till
取扱説明書	AT-243FFA	〈AT-243FFA〉	5 4 0 1 3 3 8 1	161
	AT-243FFA-A	(A'1-243FFA-A)	3:4:03:3:3:7 1:0	



ĺ	92									
	サービス印							#	# 3	
		Ì				ĺ				
ļ										
		ļ								
	*	}								
	ĸ						=			
	25									
	*						ä			
	-			ļ						
	H 34	ļ					d B	90	集	a r
	F	-	<u> </u>	<u>.</u>	<u> </u>	 	8頁い上げ日	张 译	虵	2 年 4

が健康へ、この反対をもが交換しにもおけ取込が月日、原込の内、おちかが出入してもちょうを解さてください。 と 今気がおけを行ったしょうものであるというようにないがしてください。 3 単に新聞的に最後の気の作がないのともしてはほよりだってくだい。 4 このなはによった、おもまむに下の下がある。

- 29

- 28 -

機器コード 情報通し証 番号器 540433213171

取扱説明書 (別冊) 「安全上のご注意」

ガス給湯暖房機

ご使用の前に「取扱説明書」及びこ の取扱説明書 (別冊) をよくお読み の上、正しくお使いください。 そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りい ただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

⚠危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して 生じることが想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定さ れる」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発 生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

\triangle	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」 内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
Õ	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容で
. •	ਰ _•

⚠危険

■ガス漏れに気付いた時は、ガス栓|■ガス漏れ時は、絶対に火をつけた を閉め、お買い上げの販売店へ連

終する

PL法対応

ガス栓を閉める ゴガス栓




窓や戸を全開にする 8

お買い上げの販売店または ガス供給業者に連絡する

そのままにしておくと、引火し、爆発・ 火災の原因となります。

■給排気筒が外れたり、つまった状 態で使用しない(結排気筒使用の場



燃焼排ガスが室内に漏れたり、正常な 給排気ができないため異常燃焼し、酸 欠や一酸化炭素中毒などの原因となり ます。

り電気器具のスイッチの「入・切」 などはしない



31火レ、爆発·火災の原因となります。



燃焼排ガスが室内に流入したり、正常 な給排気ができないため異常燃焼し、 酸欠や一酸化炭素中毒などの原因とな ります。

(■必ず銘板に表示のガス・電源を€



他のガス種・電源を使用すると熱源機の 正常に作動しなくなり、異常燃焼し、 酸化炭素中毒や火災などの原因となりる

- 2 -

警告

■異常燃焼·臭気·異常音を感じたとき、 地震・火災のときは次の手順に従う



リモコンおよび放熱器の スイッチを「切」にする

給水元栓・ガス栓を閉める



お買い上げの販売店または ガス供給業者に連絡する



そのままにしておくと、火災の原因となりま

■給排気□(トップ)をおおわない

火災や異常燃焼による熱源機故障の原因とな ります。

いときは、リモコンのスイッチを「切」 にする



リモコンのスイッチ を「切」にする



旅行など、長期間使用しない 場合は凍結予防のため水抜き を行なう

水抜き方法は別添の取扱説明書 を参照する。

ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。


■ガソリン・ベンジン・灯油など引火の おそれのあるものを近くで使用しない



■熱源機の設置、移動の工事はお買い上 げの販売店に依頼する



正常に熱源機が設置されないと火災や熱源機故 障の原因となります。



上記の離隔距離を確保しないと、火災の原 因となります。

■高温差し湯中は、アダブター付近に 触れない(高温差し湯機能のある場合)




アダプターから熱湯が出るので、やけどの 原因となります。

■増改築などにより屋内状態にしない (波板などにより囲いをすることもおやめく ださい。)(屋外式の場合)



正常な給排気ができないため異常燃焼し、 一酸化炭素中毒などの原因となります。





上記の離隔距離を確保しないと、火災の原 因となります。

■スプレー缶を排気□(トップ)の前



■入浴時、シャワー使用時はまず手で



やけどの原因となります。

■給湯・シャワー使用時は、使用者以 外温度を変えない





高温に設定されると熱湯によるやけどの原 因となります。



|追いだきするときは水位が循環口より10 cm以上、上にあることを 確認する (追いだき機能のある場合)




因となります。 空だきによる火災や、熱源機故障の原

■使用中や消火直後は、排気□(トッ)付近に触れない



■熱源機の上に乗ったり、物を乗 やけどの原因となります。



熱源機故障の原因となります。 やけどや熱源機の転倒により、けが・

『点火時、消火時、使用中はリモコ 消灯を確認する ソの燃焼表示(ランプ)の点灯・




見できなくなります。 確認を怠ると、熱源機の異常を早期に発

> ■排水の不良などで熱源機が冠水するよ うな状態では使用しない (屋外式の据置 形の場合)

> > 想把

■電源ブラグの抜き差しは、ブラグを



ります。販売店にご相談ください。 火災や異常燃焼による熱源機故障の原因とな


■パネルヒーターの表面は触らない (バネルヒーター使用の場合)



やけどの原因となります。

■点検・お手入れはリモコンのスイッチ ら行なう め電源ブラグを抜いて(またはブレー を「切」にし、給水元栓とガス栓を閉 カを「切」にして)熱源機が冷えてか





熟源機が治えてから行なう 【操作手順は別添の取扱】 説明暦を参照する

やけどや感電の原因となります。



■アース接続されていることを確認す



類してください。 アース接続されていない場合は、販売店に依 漏電が生じた場合、感電の原因となります。

■屋外に設置しない(屋内式の場合)



雨水などガ入り熱源機故障の原因となります。 炎が風にあおられて火災の原因となったり、

■給湯・お湯はり・給湯暖房用として使



の原因となります。 他の用途に使用すると、火災や熱源機故障

■お客様ご自身で修理・分解をしない (フロントカバーを外さない。)

の原因となります。 不備が生じた場合、 火災や感電・熱源機故障



電源プラグ

障の原因となります。 振動により熱源機が転倒し、 火災や熱源機故 |床暖房の上に電気カーペットを敷か が切れ、感電や火災の原因となります。 コードを持って引き抜いたりするとコード もって確実に行なう(電源ブラグがあ る場合)

■カーペット式床暖房に鋭利なものを 床材の割れ、そり、隙間の原因となります。 落としたり、刺したりしない

温水パイプガ破損し、温水が噴き出しなけ どの原因となります。

|床暖房の上で高い温度に設定したま ま長時間すわつたり、寝そべつたり



低温やけどの原因となります。

■電源プラグまたはブレーカはぬれた 手で触らない



感電の原因となります。

တ်

XGX0026XHNA1